



<b>Light Source</b>	High performance LED	
<b>Light Output</b>	5000 lumens (100%)	2500 lumens (50%)
<b>Flood Beam</b>	30m	
<b>Voltage</b>	100-240V   50/60Hz AC	
<b>Beam Distance</b>	120°	
<b>Product Dimensions</b>	373x223x100 (mm)	
<b>Product Weight</b>	3.1 kg	
<b>NS Part No</b>	NSGALAXYAC5000	
<b>Supplied with</b>	110V CEE Plug or 230V UK Plug	
<b>Optional extras:</b>	Part number:	
<b>Tripod 1.7m</b>	SPTRIPOD1.7	



### Mode operation - Product information - Warning

#### Operation

- Unclip clip on bottom of case, place on level surface or mount on a tripod. Open out the two sides of flood light and push floodlight housing to the desired angle.
- The GALAXY AC 500 has 2 modes of operation: Full 100%, Half 50%.
- Press the switch once to illuminate Left side at 50% of the maximum brightness.
- Press the switch twice to illuminate both sides at 100% of the maximum brightness.
- Press the switch third to illuminate Right side at 50% of the maximum brightness.
- Press forth time to turn OFF the unit.

#### Warning

- The safety of this floodlight fitting is guaranteed only by the proper use of the following instructions. So we recommend keeping them.
- This floodlight must be installed by a qualified electrician.
- The installation and any subsequent repair / replacement of the floodlight must be conducted with the main supply isolated.
- If the external cable or inner parts are damaged, it SHOULD be replaced by a qualified electrician.
- Do not use the fitting without the glass lens and replace it if damaged or cracked.
- The fitting is suitable for indoor application only.
- Do NOT pull or lift the product by the cable.
- The electrical connection must be earthed.
- Do not use heavy force to rotating floodlights.
- If the cable of the lamp is broken, please contact our service department. or ask a qualified electrician, do not replace by yourself.
- Do not try to repair the unit yourself. In case of any problems or questions please contact NightSearcher Limited or an authorised distributor.



### Fonctionnement en mode - Information produit - Avertissement

#### Operation

- Décochez sur le bas du boîtier, le lieu sur une surface plane ou le monter sur un trépied Ouvrez les deux côtés de la lumière crue et pousser le boîtier du projecteur à l'angle désiré.
- Le GALAXY AC 500 a 2 modes de fonctionnement: Plein 100%, 50% Demi.
- Appuyez une fois sur l'interrupteur pour éclairer côté gauche à 50% de la luminosité maximale.
- Appuyez deux fois sur l'interrupteur pour éclairer both sides à 100% de la luminosité maximale.
- Appuyez sur l'interrupteur pour éclairer troisième côté droit à 50% de la luminosité maximale.
- Appuyez une quatrième fois pour éteindre l'unité.

#### Avertissement

- La sécurité de ce raccord projecteur est garantie seulement par l'utilisation correcte des instructions suivantes. Donc, nous vous recommandons de les garder.
- Ce projecteur doit être installé par un électricien qualifié.
- L'installation et toute réparation / remplacement ultérieur du projecteur doivent être effectuées avec l'alimentation principale isolé.
- Si le câble externe ou parties internes sont endommagés, il doit être remplacé par un électricien qualifié.
- Ne pas utiliser le raccord sans la lentille de verre et de le remplacer si endommagés ou fissurés.
- La mise en place est approprié pour une application en intérieur.
- Ne pas tirer ou soulever le produit par le câble.
- Ne pas utiliser une force lourde pour faire tourner les projecteurs.
- Le raccordement électrique doit être relié à la terre.
- Si le câble de la lampe est cassée, s'il vous plaît contacter notre service. Ou demander à un électricien qualifié, ne remplacez pas par vous-même.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil. En cas de problèmes ou de questions s'il vous plaît contacter Nightsearcher limitées ou un distributeur agréé.



### Modo de operación - Información del producto - Advertencia

#### Operación

- Soltar el fondo del caso, el lugar en una superficie plana o montado en un trípode Se abren las dos caras de la luz de inundación del reflector y empuje la vivienda en el ángulo deseado.
- El GALAXY AC 500 tiene 2 modos de funcionamiento: El 100%, 50% Medio.
- Pulse el interruptor una vez para iluminar el lado izquierdo en el 50% del brillo máximo.
- Pulse dos veces el interruptor para iluminar both sides al 100% del brillo máximo.
- Pulse el interruptor para iluminar tercer lado derecho al 50% del máximo brillo.
- Presione cuarta vez para apagar la unidad.

#### Advertencia

- La seguridad del aparato proyector está garantizado sólo por el uso adecuado de las siguientes instrucciones. Así que les recomiendo mantener.
- Este reflector debe ser instalado por un electricista calificado.
- La instalación y la subsiguiente reparación / sustitución del reflector deben llevarse a cabo con el suministro principal aislado.
- Si el cable externo o partes internas están dañados, debe ser reemplazado por un electricista calificado.
- No utilice el aparato sin la lente de cristal y reemplazarlo si está dañado o roto.
- El accesorio es adecuado para el uso de interior solamente.
- NO tirar o levantar el producto por el cable.
- No utilice una fuerza excesiva para hacer girar los reflectores.
- La conexión eléctrica debe conectarse a tierra.
- Si el cable de la lámpara se rompe, póngase en contacto con nuestro departamento de atención. O solicite a un electricista calificado, no sustituya por sí mismo.
- No intente reparar la unidad por sí mismo. En caso de cualquier problema o pregunta, por favor póngase en contacto con Nightsearcher Limited o un distribuidor autorizado.



## Funzionamento in modalità - Informazioni di prodotto - Attenzione

### Operazione

- Sganciare il fondo del caso, posto su una superficie piana o montare su un treppiede. Aprire i due lati della luce di inondazione e spingere alloggiamento proiettore per l'angolazione desiderata.
- Il GALAXY AC 500 ha 2 modalità di funzionamento: Al 100%, il 50% Mezza.
- Premere una volta l'interruttore per illuminare lato sinistro al 50% della luminosità massima.
- Premere due volte l'interruttore per illuminare both sides al 100% della luminosità massima.
- Premere l'interruttore per illuminare terzo lato destro al 50% della luminosità massima.
- Premere quarta volta per spegnere l'unità.

### Avvertimento

- La sicurezza di questo raccordo proiettore è garantita solo da un uso appropriato delle seguenti istruzioni. Quindi si consiglia di tenerli.
- Questo proiettore deve essere installato da un elettricista qualificato.
- L'installazione e ogni successiva riparazione / sostituzione del proiettore devono essere eseguite con l'alimentazione principale isolata.
- Se il cavo esterno o parti interne sono danneggiate, deve essere sostituito da un elettricista qualificato.
- Non utilizzare il raccordo senza la lente di vetro e sostituirlo se danneggiato o rotto.
- Il raccordo è previsto solo per applicazioni interne.
- Non tirare o sollevare il prodotto dal cavo.
- Non usare la forza pesante per ruotare proiettori.
- Il collegamento elettrico deve essere messo a terra.
- Se il cavo della lampada è rotta, si prega di contattare il nostro servizio. O chiedere un elettricista qualificato, non sostituire da soli.
- Non cercare di riparare l'unità da soli. In caso di problemi o domande si prega di contattare NightSearcher limitati o un distributore autorizzato.



## Mode-Betrieb - Produktinformationen - Warnung

### Betrieb

- Clipsen auf der Unterseite der Fall Platz auf einer ebenen Fläche oder Montage auf einem Stativ Öffnen Sie die beiden Seiten von Flutlicht und schieben - Scheinwerfergehäuse in den gewünschten Winkel.
- Das GALAXY AC 500 verfügt über zwei Betriebsarten : 100% voll, Hälfte 50%.
- Drücken Sie den Schalter einmal aufgekärte Linke Seite bei 50% der maximalen Helligkeit.
- Drücken Sie den Schalter zweimal auf beiden Seiten bei 100% der maximalen Helligkeit leuchten.
- Drücken Sie den Schalter auf der dritten beleuchtet rechten Seite bei 50% der maximalen Helligkeit.
- Drücken Sie weiter Zeit, um das Gerät auszuschalten.

### Warnung

- Die Sicherheit dieses Scheinwerfer Armatur wird durch die ordnungsgemäße Verwendung der folgenden Anweisungen nur dann gewährleistet. So empfehlen wir halten sie.
- Dieser Scheinwerfer muss von einem Elektrofachmann installiert werden.
- Die Installation und jede nachfolgende Reparatur / den Ersatz des Scheinwerfers muss mit dem Hauptnetz getrennt durchgeführt werden.
- Wenn das externe Kabel oder Innenteile beschädigt sind, sollten sie von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- Sie nicht das passende ohne die Glaslinse verwenden und es zu ersetzen, wenn sie beschädigt oder rissig.
- Das Gerät ist geeignet für nur Innenanwendung.
- Verwenden Sie keine schweren Kraft Scheinwerfer drehen.
- Das Produkt darf nicht durch das Kabel ziehen oder heben.
- Der elektrische Anschluss muss geerdet sein.
- Wenn das Kabel der Lampe defekt ist, wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung. Oder einen qualifizierten Elektriker fragen, ersetzen nicht von selbst.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte Night Limited oder einem autorisierten Händler.



## 操作方式 - 产品信息 - 警告

### 手术

Unclip 在机箱底部，放置在水平表面上或者安装在三脚架上。打开了照明灯的两侧，推动泛光外壳到理想的角度。  
银河AC 500有两种操作模式：100%全，半50%  
按下开关一次，以开明的左侧在最大亮度的50%  
按下开关两次以在最大亮度的100%点亮双面  
按下开关第三点亮右侧在最大亮度的50%  
按第四次关闭单元

### 警告

本次洪水灯具的安全只能通过正确使用下面的说明保证。因此，我们建议保持他们。  
这泛光灯必须由合格的电工进行安装。  
安装以及任何后续维修/更换照明灯必须与隔离主电源进行。  
如果外部电缆或电源内部的损坏，应进行更换合格的电工。  
不要使用不恰当的玻璃镜片，更换，如果损坏或破裂。  
拟合仅适合室内应用。  
不要使用重力，旋转泛光灯。  
不拉或电缆抬起产品。  
电气连接必须接地。  
如果灯的电缆坏了，请联系我们的服务部门。或请有资质的电工，不要自行更换。  
不要试图自行修理单位。如果遇到任何问题或问题的情况下，请联系Nightsearcher有限公司或授权经销商。



## モード動作 - 製品情報 - 警告

### 操作

-ケースの底に具を外しクリップは、レベルの表面上に置か、三脚に取り付けます。所望の角度をプッシュする洪水の光と投光ハウジングの両側を開きます。GALAXY AC500は、2つの動作モードがあります：100%フルを、ハーフ50%  
最大輝度の50%で悟りを開いた左側に一回スイッチを押します  
最大輝度の100%で点灯両面に二回スイッチを押します  
最大輝度の50%でサード点灯右側にスイッチを押してください  
ユニットの電源をオフにするを押して前後の時間

### 警告

このフラッドライトフィッティングの安全性のみに続いて、命令の適切な使用によって保証されています。だから我々はそれらを保つことをお勧めします。  
この投光器は、資格のある電気技師がインストールする必要があります。  
インストールと投光の任意のその後の修理/交換を単離し、メイン電源で行われなければなりません。  
外部ケーブルまたはinnerpartsが損傷している場合は、資格のある電気を交換する必要があります。  
投光照明を回転させるために重い力を使用しないでください。  
ガラスレンズなしでフィッティングを使用し、破損やひび割れた場合、それを交換しないでください。  
フィッティングは、唯一の屋内アプリケーションに適しています。  
引っ張ったり、ケーブルで製品を持ち上げないでください。  
電氣的接続は、接地する必要があります。  
ランプのケーブルが断線した場合、当社のサービス部門に連絡してください。または自分で交換しない、資格のある電気技師に依頼してください。  
ユニットを自分で修理しようとししないでください。何か問題や質問の場合 Nightsearcher限定または正規代理店でお問い合わせください。

## GUARANTEE TERMS

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed. Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place of purchase or contact NightSearcher Ltd direct. Your NightSearcher guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless or unsafe handling, alterations, accidents or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd. Your NightSearcher guarantee is not effective unless you can provide a dated proof of purchase. Please note that this guarantee does not affect your statutory rights. If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: Please note that waste electrical products, batteries and bulbs should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist, check with your local authority for recycling advice.

NIGHTSEARCHER LIMITED - Unit 4 Applied House - Fitzherbert Spur - Portsmouth - PO6 1TT - UNITED-KINGDOM - Tel. +44 (0)23 9238 9774

Visit our website on [www.nightsearcher.co.uk](http://www.nightsearcher.co.uk)