

NightSearcher Pulsar Max Fast Deployment - User Manual



- 1** Carry Case
Mallette de transport
Bolsa de transporte
Custodia per il trasporto
Tragetasche
开/关
オン/オフスイッチ



- 2** Charge status light
Connecteur du chargeur
Luz del conector del cargador
Luce del connettore del caricabatterie
Ladeanschlussleuchte
キャリーケース
手提箱



- 3** Recharge via 100-240V or 24V/12V charger
Recharge via un chargeur 100-240V ou 24V / 12V
Recargue a través de un cargador de 100-240V o 24V / 12V
Ricarica tramite caricabatterie 100-240 V o 24 V / 12V
Aufladen über 100-240V oder 24V / 12V Ladegerät
通过100-240V或24V / 12V充电器充电
100-240Vまたは24V / 12Vの充電器で充電



- 4** Flashing mode switch
Interrupteur marche / arrêt
Interruptor encendido / apagado
Interruttore on / off
Ein / Aus Schalter
开/关
オン/オフスイッチ

- 5** Colour mode switch
Interrupteur marche / arrêt
Interruptor encendido / apagado
Interruttore on / off
Ein / Aus Schalter
开/关
オン/オフスイッチ

Product size (mm)	380x370x65mm	NS	NSPULSARMAX8-FD/EU
Product weight	199g	Part No	



Setup:

- Remove pulsar from charging case and place on ground, a green light will appear and the pulsar will start flashing.
- Press the button **4** to change between the 6 flashing modes.
- Press the button **5** to change between the colour modes - blue/amber/red.
- Lay the remaining pulsar on the ground and they will automatically synchronise with the flashing mode of the previous pulsar.
- The buttons on any of the pulsar can be pressed to change the flashing **4**/colour **5** modes.
- When you have the pulsars set up to the chosen flashing and colour mode, place all Pulsars back into the pockets in the carry case, ensuring the magnet is face down and the cluster of 4 LEDs is face up. The Pulsar are held inside of the pocket by the magnet. Now they are ready to be charged.

Note: The pulsar lights will not turn off until they are replaced back into the case.

Battery Charging:

- Connect the charger lead into the socket **3** and connect the charger into a power supply (AC or DC), depending on the charger being used.
- The charging status light **2** on the case will illuminate: Red light = charging in process. Green light = fully charged.
- When the pulsars are charged they are ready for fast deployment.

Reprogramming Pulsars:

- Removing all pods from the carry case.
- Switching them all OFF, pushing and holding the round button.
- Once they are all switched off, on ONE pod only push and hold the square button, a red and amber LED will flash inside the unit.



Setup:

- Retirez le pulsar du boîtier de charge et placez-le au sol, un voyant vert apparaîtra et le pulsar commencera à clignoter.
- Appuyez sur le bouton **4** pour basculer entre les 6 modes clignotants.
- Appuyez sur le bouton **5** pour basculer entre les modes de couleur - bleu / ambre / rouge.
- Posez le pulsar restant sur le sol et il se synchronisera automatiquement avec le mode clignotant du pulsar précédent.
- Les boutons de n'importe quel pulsar peuvent être enfoncés pour changer les modes clignotants **4** / couleur **5**.
- Lorsque les pulsars sont configurés sur le mode de clignotement et de couleur choisi, replacez tous les pulsars dans les poches de la mallette de transport, en vous assurant l'aimant est face vers le bas et le groupe de 4 LED est face vers le haut. Les Pulsar sont maintenus à l'intérieur de la poche par l'aimant. Maintenant, ils sont prêts à être facturés.

Remarque: Les lumières pulsar ne s'éteindront pas avant d'être replacées dans le boîtier.

Batterie en charge:

- Branchez le câble du chargeur dans la prise **3** et connectez le chargeur à une alimentation (AC ou DC), selon le chargeur utilisé.
- Le voyant d'état de charge **2** sur le boîtier s'allume: voyant rouge = chargement en cours. Voyant vert = complètement chargé.
- Lorsque les pulsars sont chargés, ils sont prêts pour un déploiement rapide. in process. Red light = fully charged.
- When the pulsars are charged they are ready for fast deployment.

Reprogrammation des pulsars:

- Retrait de tous les pods de l'étui de transport.
- Les éteindre tous, en appuyant et en maintenant le bouton rond.
- Une fois qu'ils sont tous éteints, sur ONE pod seulement appuyez et maintenez le bouton carré, une LED rouge et orange clignotera à l'intérieur de l'unité.

- For each other pod now push and hold the square button (one unit at a time) the red and amber LED's will flash for a short time and go off, repeat this for the entire set. (the original pod will continue to flash during the process)
- Once all units have been reprogrammed, press the ROUND button on the original (first pod). The red amber LEDs will now go off.
- Replace pods into carrying case, they should now operate correctly.

Warning:

Do not dispose of the battery in the domestic waste, please use the correct method of disposal. Do not modify or tamper with the battery in anyway. Do not expose the battery to moisture or liquid of any kind. Pulsars are not toys and must be kept away from children. Do not shine the warning light directly into people's eyes, as it may damage their eyesight. The operating temperature range of the battery: Charging: 0°C to 30°C / Discharging: -40°C to 60°C. Do not expose the battery to temperatures outside this range.

General:

There are no user serviceable parts in this unit. In case of any problems or questions please contact NightSearcher Limited or an authorised distributor.



Safe disposal of waste electrical products, batteries and bulbs:

If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.

- Pour chaque autre pod, appuyez sur le bouton carré et maintenez-le enfoncé (une unité à la fois). Les LED rouge et orange clignotent brièvement et s'éteignent, répétez cette opération pour l'ensemble complet. (le pod d'origine continuera à clignoter pendant le processus)
- Une fois toutes les unités reprogrammées, appuyez sur la touche ROUND de l'original (premier pod). Les LED rouges orange s'éteignent maintenant.
- Remettez les pods dans leur étui de transport, ils devraient maintenant fonctionner correctement.

Attention:

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, veuillez utiliser la méthode d'élimination appropriée. Ne modifiez ni ne modifiez la batterie de quelque façon que ce soit. N'exposez pas la batterie à l'humidité ou à des liquides d'aucune sorte. Les pulsars ne sont pas des jouets et doivent être tenus à l'écart des enfants. Ne dirigez pas le voyant directement dans les yeux des personnes, car cela pourrait endommager leur vue. La plage de température de fonctionnement de la batterie: Charge: 0 ° C à 30 ° C / Décharge: -40 ° C à 60 ° C. N'exposez pas la batterie à des températures en dehors de cette plage.

Général:

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de problème ou de question, veuillez contacter NightSearcher Limited ou un distributeur agréé.



Élimination sûre des déchets de produits électriques et des batteries:

Si à tout moment, vous devez vous débarrasser de ce produit ou de parties de ce produit: veuillez noter que les batteries de produits électriques usagés ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ordinaires. Recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour des conseils de recyclage. Alternativement, NightSearcher est heureux de recevoir ce produit en fin de vie et le recyclera en votre nom.



Preparar:

- Retire el pulsar de la caja de carga y colóquelo en el suelo, aparecerá una luz verde y el pulsar comenzará a parpadear.
- Presione el botón 4 para cambiar entre los 6 modos de parpadeo.
- Presione el botón 5 para cambiar entre los modos de color: azul / ámbar / rojo.
- Coloque el pulsar restante en el suelo y se sincronizarán automáticamente con el modo intermitente del pulsar anterior.
- Los botones en cualquiera de los pulsar se pueden presionar para cambiar los modos parpadeantes 4 / color 5.
- Cuando tenga los pulsares configurados en el modo de parpadeo y color elegido, vuelva a colocar todos los pulsares en los bolsillos de la funda de transporte, asegurándose de que el imán está boca abajo y el grupo de 4 LED está boca arriba. El imán mantiene el Pulsar dentro del bolsillo. Ahora están listos para ser cargados.

Nota: Las luces del pulsar no se apagarán hasta que se vuelvan a colocar en la caja.

Batería cargando:

- Conecte el cable del cargador a la toma 3 y conecte el cargador a una fuente de alimentación (CA o CC), según el cargador que se utilice.
- La luz de estado de carga 2 en la caja se iluminará: luz roja = carga en proceso. Luz verde = completamente cargada.
- Cuando los pulsares están cargados, están listos para un despliegue rápido.

Reprogramming Pulsars:

- Retirar todas las vainas de la funda de transporte.
- Apagándolos todos, presionando y manteniendo presionado el botón redondo.
- Una vez que estén apagados, en UNA cápsula solo presione y mantenga presionado el botón cuadrado, un LED rojo y ámbar parpadeará dentro de la unidad.



Impostare:

- Rimuovere la pulsar dalla custodia di ricarica e posizionarla a terra, apparirà una luce verde e la pulsar inizierà a lampeggiare.
- Premere il pulsante 4 per passare tra le 6 modalità di lampeggiamento.
- Premere il pulsante 5 per cambiare tra le modalità colore: blu / ambr / rosso.
- Appoggiare la pulsar rimanente a terra e si sincronizzeranno automaticamente con la modalità lampeggiante della pulsar precedente.
- È possibile premere i pulsanti su qualsiasi pulsar per cambiare le modalità lampeggianti 4 / colore 5.
- Quando le pulsar sono impostate su nella modalità di lampeggiamento e colore prescelta, rimettere tutte le pulsar nelle tasche nella custodia, assicurandosi che il magnete è rivolto verso il basso e il gruppo di 4 LED è rivolto verso l'alto. I Pulsar sono tenuti all'interno della tasca dal magnete. Ora sono pronti per essere caricati.

Nota: le luci pulsar non si spengono fino a quando non vengono rimesse nella custodia.

Batteria in carica:

- Collegare il cavo del caricabatterie nella presa 3 e collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione (CA o CC), a seconda del caricabatterie in uso.
- La spia di stato di carica 2 sulla custodia si illumina: Luce rossa = carica in corso. Luce verde = completamente carica.
- Quando le pulsar sono cariche sono pronte per un rapido dispiegamento.

Riprogrammazione delle pulsar:

- Rimozione di tutti i pod dalla custodia.
- Spegnerli tutti su OFF, premendo e tenendo premuto il pulsante rotondo.
- Una volta che sono tutti spenti, su UNO pod premere e tenere premuto il pulsante quadrato, un LED rosso e giallo lampeggerà all'interno dell'unità.



Installieren:

- Nehmen Sie den Pulsar aus dem Ladekoffer und stellen Sie ihn auf den Boden. Es erscheint ein grünes Licht und der Pulsar beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Taste 4, um zwischen den 6 Blinkmodi zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste 5, um zwischen den Farbmodi Blau / Bernstein / Rot zu wechseln.
- Legen Sie den verbleibenden Pulsar auf den Boden und dieser synchronisiert sich automatisch mit dem Blinkmodus des vorherigen Pulsars.
- Die Tasten eines beliebigen Pulsars können gedrückt werden, um die blinkenden 4/ color 5-Modi zu ändern.
- Wenn Sie die Pulsare auf den gewählten Blink- und Farbmodus eingestellt haben, stecken Sie alle Pulsare zurück in die Taschen in der Tragetasche, und achten Sie darauf, dass die Der Magnet ist verdeckt und die Gruppe von 4 LEDs zeigt nach oben. Der Pulsar wird vom Magneten in der Tasche gehalten. Jetzt können sie aufgeladen werden.

Hinweis: Die Pulsarlichter erlöschen erst, wenn sie wieder in das Gehäuse eingesetzt werden.

Batterieladung:

- Verbinden Sie das Ladekabel mit der Buchse 3 und verbinden Sie das Ladegerät mit einer Stromversorgung (Wechselstrom oder Gleichstrom), je nachdem, welches Ladegerät verwendet wird.
- Die Ladestatusanzeige 2 am Gehäuse leuchtet auf: Rote Anzeige = Ladevorgang läuft. Grünes Licht = voll aufgeladen.
- Wenn die Pulsare aufgeladen sind, können sie schnell eingesetzt werden.

Pulsare neu programmieren:

- Entfernen Sie alle Hülsen aus der Tragetasche.
- Schalten Sie alle aus, halten Sie die runde Taste gedrückt.
- Sobald alle ausgeschaltet sind, halten Sie bei EINEM Pod nur die quadratische Taste gedrückt. Im Gerät blinkt eine rote und gelbe LED.

- Para cada uno de los pods ahora presione y mantenga presionado el botón cuadrado (una unidad a la vez) los LED rojo y ámbar parpadearán por un corto tiempo y se apagarán, repita esto para todo el conjunto. (el pod original continuará parpadeando durante el proceso)
- Una vez que todas las unidades hayan sido reprogramadas, presione el botón REDONDO en el original (primer pod). Los LED ámbar rojos ahora se apagarán.
- Vuelva a colocar las vainas en el estuche de transporte, ahora deberían funcionar correctamente.

Advertencia:

No deseché la batería en la basura doméstica, utilice el método correcto de eliminación. No modifique ni altere la batería de ninguna manera. No exponga la batería a la humedad o líquidos de ningún tipo. Los pulsares no son juguetes y deben mantenerse fuera del alcance de los niños. No haga brillar la luz de advertencia directamente en los ojos de las personas, ya que puede dañar su vista. El rango de temperatura de funcionamiento de la batería: Carga: 0 ° C a 30 ° C / Descarga: -40 ° C a 60 ° C. No exponga la batería a temperaturas fuera de este rango.

General:

No hay piezas reparables por el usuario en esta unidad. En caso de problemas o preguntas, comuníquese con NightSearcher Limited o con un distribuidor autorizado.



Eliminación segura de residuos de productos eléctricos y baterías

Si en algún momento necesita deshacerse de este producto o partes de este producto: tenga en cuenta que las baterías de productos eléctricos de desecho no deben desecharse con los residuos domésticos comunes. Reciclar donde existen las instalaciones. Consulte con su autoridad local para obtener consejos de reciclaje. Alternativamente, NightSearcher se complace en recibir este producto al final de su vida útil y lo reciclará en su nombre.

- Per ogni altro contenitore ora premi e tieni premuto il pulsante quadrato (un'unità alla volta) i LED rosso e ambr lampeggeranno per un breve periodo e si spegneranno, ripeti l'operazione per l'intero set. (il pod originale continuerà a lampeggiare durante il processo)
- Dopo aver riprogrammato tutte le unità, premere il tasto ROUND sull'originale (primo pod). I LED ambr rossi ora si spengono.
- Sostituire i pod nella custodia, ora dovrebbero funzionare correttamente.

Avvertimento:

Non gettare la batteria nei rifiuti domestici, utilizzare il metodo di smaltimento corretto. Non modificare o manomettere la batteria. Non esporre la batteria a umidità o liquidi di alcun tipo. Le pulsar non sono giocattoli e devono essere tenute alla larga dai bambini. Non accendere la luce di avvertimento direttamente negli occhi delle persone, poiché potrebbe danneggiare la vista. La gamma di temperature di funzionamento della batteria: ricarica: da 0 ° C a 30 ° C / scarica: da -40 ° C a 60 ° C. Non esporre la batteria a temperature al di fuori di questo intervallo.

Generale:

Non ci sono parti riparabili dall'utente in questa unità. In caso di problemi o domande, contattare NightSearcher Limited o un distributore autorizzato.



Smaltimento sicuro di rifiuti di prodotti elettrici e batterie

Se in qualsiasi momento è necessario smaltire questo prodotto o parti di questo prodotto: si prega di notare che le batterie dei rifiuti prodotti elettrici non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Ricicla dove esistono strutture. Rivolgersi alle autorità locali per i consigli sul riciclaggio. In alternativa, NightSearcher è felice di ricevere questo prodotto alla fine del suo ciclo di vita e lo riciclerà per tuo conto.

- Halten Sie nun für jeden anderen Pod die quadratische Taste (eine Einheit nach der anderen) gedrückt. Die roten und gelben LEDs blinken kurz und erlöschen. Wiederholen Sie dies für den gesamten Satz. (Der Original-Pod blinkt während des Vorgangs weiter.)
- Wenn alle Geräte neu programmiert wurden, drücken Sie die RUNDE Taste am Original (erster Pod). Die roten gelben LEDs erlöschen jetzt.
- Setzen Sie die Hülsen wieder in die Tragetasche ein. Sie sollten jetzt ordnungsgemäß funktionieren.

Warnung:

Entsorgen Sie den Akku nicht über den Hausmüll, sondern entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß. Ändern oder manipulieren Sie den Akku auf keinen Fall. Setzen Sie den Akku keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeit aus. Pulsare sind kein Spielzeug und dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Richten Sie das Warnlicht nicht direkt auf die Augen von Personen, da dies deren Sehkraft beeinträchtigen kann. Der Betriebstemperaturbereich des Akkus: Laden: 0 ° C bis 30 ° C / Entladen: -40 ° C bis 60 ° C. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen außerhalb dieses Bereichs aus.

Allgemeines:

Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an NightSearcher Limited oder einen autorisierten Händler.



Sichere Entsorgung von Elektroschrott und Batterien

Wenn Sie dieses Produkt oder Teile dieses Produkts zu irgendeinem Zeitpunkt entsorgen müssen: Bitte beachten Sie, dass Batterien für elektrische Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Empfehlungen. Alternativ nimmt NightSearcher dieses Produkt am Ende der Lebensdauer entgegen und recycelt es für Sie.



セットアップ:

- 充電ケースからパルサーを取り外して地面に置くと、緑色のライトが表示され、パルサーが点滅し始めます。
- ボタン④を押して、6つの点滅モードを切り替えます。
- ボタン⑤を押して、カラーモードを切り替えます-青/a/赤。
- 残りのパルサーを地面に置くと、前のパルサーの点滅モードと自動的に同期します。
- パルサーのいずれかのボタンを押すと、点滅する④/カラー⑤モードを変更できます。
- パルサーを選択した点滅モードとカラーモードに設定したら、すべてのパルサーをキャリーケースのポケットに戻し、磁石は下向きで、4つのLEDのクラスターは上向きです。パルサーは、磁石によってポケットの内側に保持されます。これで、充電する準備が整いました。
- 注: パルサーライトは、ケースに戻されるまで消灯しません。

バッテリーの充電:

- 充電器のリード線をソケット③に接続し、充電器を使用する充電器に応じて電源 (ACまたはDC) に接続します。
- ケースの充電ステータスライト②が点灯します。赤色のライト=充電中です。緑色のライト=完全に充電されています。
- パルサーが充電されると、パルサーは高速展開の準備が整います。

重新编程脉冲星:

- 从手提箱中取出所有吊舱。
- 将其全部关闭, 并按住圆形按钮。
- 将其全部关闭后, 仅在一个窗格上按住方形按钮, 设备内部的红色和琥珀色LED就会闪烁。
- 现在, 对于每个其他吊舱, 按住方形按钮 (一次一个), 红色和琥珀色LED会短暂闪烁并熄灭, 请在整个过程中重复此操作。(原始Pod在此过程中将继续闪烁)
- 重新编程所有单元后, 按原稿 (第一个容器) 上的ROUND按钮。
- 现在, 红色的琥珀色LED将熄灭。
- 将豆荚放回手提箱中, 它们现在应该可以正常工作。



設定:

- 将脉冲星从充电盒中取出并放在地面上, 绿灯会出现并且脉冲星开始闪烁。
- 按下按钮④在6种闪烁模式之间切换。
- 按下按钮⑤可以在颜色模式-蓝色/琥珀色/红色之间进行切换。
- 将剩余的脉冲星放在地面上, 它们将自动与前一个脉冲星的闪烁模式同步。
- 可以按下任何脉冲星上的按钮以更改闪烁的④/彩色⑤模式。
- 将脉冲星设置为所选的闪烁和彩色模式时, 请将所有脉冲星放回手提箱中的口袋中, 确保磁铁朝下, 四个LED簇朝上。脉冲星被磁铁固定在口袋内。现在, 他们可以收取费用了。
- 注意: 在将脉冲星灯重新装回外壳之前, 它们不会熄灭。

電池充電:

- 根据所使用的充电器, 将充电器导线连接到插座③中, 并将充电器连接到电源 (交流或直流) 上。
- 外壳上的充电状态指示灯②会点亮: 红灯=正在充电。绿灯=充满电。
- 当脉冲星充满电后, 它们即可快速部署。

パルサーの再プログラミング:

- すべてのポッドをキャリーケースから取り外します。
- それらをすべてオフに切り替え、丸いボタンを押し続けます。
- それらがすべてオフになったら、1つのポッドで正方形ボタンを押し続けるだけで、ユニット内で赤とオレンジのLEDが点滅します。

警告:

バッテリーを家庭廃棄物として廃棄しないでください。正しい廃棄方法を使用してください。とにかくバッテリーを改造したり、改ざんしたりしないでください。バッテリーを湿気や液体にさらさないでください。パルサーはおもちゃではなく、子供から遠ざけなければなりません。警告灯を人の目に直接当てないでください。視力を損なう可能性があります。バッテリーの動作温度範囲: 充電: 0° Cから30° C / 放電: -40° Cから60° C。この範囲外の温度にバッテリーをさらさないでください。

全般:

このユニットにはユーザーが修理できる部品はありません。問題や質問がある場合は、NightSearcher Limitedまたは認定代理店にお問い合わせください。



無駄な電気製品やバッテリーの安全な廃棄

本製品または本製品の一部を廃棄する必要がある場合は、いつでも廃棄してください。電気製品の廃棄バッテリーは、一般家庭の廃棄物と一緒に廃棄しないでください。施設が存在する場所でリサイクル。リサイクルに関するアドバイスについては、地方自治体にお問い合わせください。また、NightSearcherは、この製品を寿命末期に受領して喜んでリサイクルします。

- 他の各ポッドについて、正方形のボタンを押し続けま (一度に1ユニット)。赤と黄色のLEDが短時間点滅してから消えます。これをセット全体で繰り返します。(元のポッドは処理中に点滅し続けます)
- すべてのユニットが再プログラムされたら、オリジナル (最初のポッド) のROUNDボタンを押します。赤い黄色のLEDが消えます。
- ポッドをキャリングケースに交換します。ポッドが正しく動作するようになります。

警告:

请勿将电池丢入生活垃圾中, 请使用正确的处置方法。无论如何, 请勿修改或篡改电池。请勿使电池接触湿气或任何液体。脉冲星不是玩具, 必须远离儿童。不要将警告灯直接照射到人的眼睛中, 否则可能会损害他们的视力。电池的工作温度范围: 充电: 0° C至30° C / 放电: -40° C至60° C。请勿将电池暴露在此范围之外的温度下。

一般:

本機中没有用户可维修的零件。如有任何问题, 请联系NightSearcher Limited或授权分销商。



废弃电气产品, 电池和灯泡的安全处置

如果在任何时候, 您需要处理本产品或本产品的部件: 请注意, 废电气产品, 灯泡和电池不应与普通家庭垃圾一起处理。循环使用设施。请向当地政府查询回收建议。或者, NightSearcher很乐意在此期间收到此产品, 并代您回收。



GUARANTEE TERMS

All NightSearcher products have a 3-year standard warranty on all manufacturing defects from the date of purchase. Extended Warranty: From 1st September 2018, customers have the option to extend the warranty of the product to 5 years for manufacturing defects. Registration of the product must be made within one month of purchase by sending us an email sales@nightsearcher.co.uk. In the message please state in your own words that you would like to register your NightSearcher product for the extended warranty. To view NightSearcher's warranty policy, please visit: <http://nightsearcher.com/en/warranty.html> or scan the QR code.

NightSearcher Limited - Unit 4 Applied House - Fitzherbert Spur- Farlington - PORTSMOUTH - Hampshire - PO6 1TT - UK

