

NightSearcher LightWave 800R User Manual

Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | Manual del usuario | Manuale utente



Optional accessories

Optionales Zubehör | Accessoires optionnels
Accesorios opcionales | Accessori opzionali

12/24V Vehicle adaptor: CHIC3.7-LI-ION

12/24V Fahrzeugadapter
Adaptateur véhicule 12/24V
Adaptador para vehículo 12/24V
Adattatore per veicoli 12/24V


UK or EU adaptor: CH-USB-UK/EU

UK- oder EU-Adapter
Adaptateur UK ou EU
Adaptador de UK o EU
Adattatore UK o EU

Supplied with Type C USB charging cable

Wird mit einem Type C USB-ladekabel geliefert
Livré avec un câble de charge USB de type C
Suministrado con cable de carga USB tipo C
Fornito con cavo di ricarica USB di tipo C

Charging | Laden | Chargement | Cargando | Caricamento




2.5 Hours charging time

Ladezeit 2.5 Stunden
Temps de charge de 2.5 heures
Tiempo de carga de 2.5 horas
Tempo di ricarica 2.5 ore

Charging Port
Merkmale
Caractéristiques
Característica
Caratteristica

Battery charging indicators
Batterieladeanzeige
Indicateur de charge de la batterie
Indicador de carga de la batería
Indicatore di carica della batteria

Charging options | Ladeoptionen | Options de charge
Opciones de carga | Opzioni di ricarica



Not supplied

Nicht enthalten | Non fourni |
No suministrado | Non fornito

AC adaptor | Vehicle adaptor | Power bank


AC-Adapter | Fahrzeugadapter | Powerbank
Adaptateur secteur | Adaptateur pour véhicule | Batterie externe
Adaptador de CA | Adaptador para vehículo | Banco de energía
Adattatore CA | Adattatore per veicolo | Power bank

Operating | Betrieb | Fonctionnement | Funcionamiento | Funzionamento



Wave sensor

Wellensensor
Capteur de mouvement
Sensor de movimiento
Sensore a onde



Power/mode switch
Netzschalter
Interrupteur d'alimentation
Interruptor de encendido
Interruttore di accensione



Wave sensor - ON/OFF switch
Wellensensor - ein/aus schalter
Capteur de mouvement - interrupteur on/off
Sensor de movimiento - interruptor on/off
Sensore a onde - interruttore on/off



Spot beam

Flutlichtstrahl
Faisceau large
Haz de inundación
Fascio ampio

Flood beam

Flutlichtstrahl
Faisceau large
Haz de inundación
Fascio ampio

Light modes | Lichtmodi | Modes d'éclairage | Modos de luz | Modalità di illuminazione

1. Spot beam

Flutlichtstrahl
Faisceau large
Haz de inundación
Fascio ampio

2. Flood - High

Flutlicht - Hoch
Projecteur - Élevé
Foco - Alto
Faretto - Alto

2. Flood - Low

Flutlicht - Niedrig
Projecteur - Faible
Foco - Bajo
Faretto - Basso



Wave sensor
Wellensensor
Capteur de mouvement
Sensor de movimiento
Sensore a onde

Wave sensor ON/OFF switch

Wellensensor ein/aus schalter
Capteur de mouvement interrupteur on/off
Sensor de movimiento interruptor on/off
Sensore a onde interruttore on/off

1. Press the power button and choose spot or flood light mode.

Drücken Sie die Einschalttaste und wählen Sie den Spot- oder Flutlichtmodus.
Appuyez sur le bouton d'alimentation et choisissez le mode projecteur ou éclairage large.
Presione el botón de encendido y elija el modo de luz puntual o de inundación.
Premere il pulsante di accensione e scegliere la modalità luce spot o luce diffusa.

2. Press the Wave Sensor switch

Drücken Sie den Wellen-Sensorschalter.
Appuyez sur l'interrupteur du capteur de mouvement.
Presione el interruptor del sensor de onda.
Premere l'interruttore del sensore a onde.

3. Wave your palm across the of the Wave Sensor to turn the light beam On/Off.

Bewegen Sie Ihre Handfläche über den Wellen-Sensor, um den Lichtstrahl ein- oder auszuschalten.
Passez votre paume devant le capteur de mouvement pour allumer ou éteindre le faisceau lumineux.
Pase la palma de la mano sobre el sensor de onda para encender o apagar el haz de luz.
Passa il palmo della mano sopra il sensore a onde per accendere o spegnere il fascio di luce.

4. To turn the wave sensor function off, press the wave sensor button again.

Um die Wellen-Sensor-Funktion auszuschalten, drücken Sie erneut die Wellen-Sensor-Taste.
Pour désactiver la fonction du capteur de mouvement, appuyez à nouveau sur le bouton du capteur de mouvement.
Para desactivar la función del sensor de onda, presione nuevamente el botón del sensor de onda.
Per disattivare la funzione del sensore a onde, premere nuovamente il pulsante del sensore a onde.



NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur,
Farlington, Portsmouth, Hampshire,
PO6 1TT, UK
T: +44 (0)23 9238 9774
E: sales@nightsearcher.co.uk



To find out more information about this product please go to nightsearcher.co.uk or scan this QR code.

Um weitere Informationen zu diesem Produkt zu erhalten, gehen Sie bitte zu nightsearcher.co.uk oder scannen Sie diesen QR-Code.

Pour en savoir plus sur ce produit, rendez-vous sur nightsearcher.co.uk ou scannez ce code QR.

Para obtener más información sobre este producto, visite nightsearcher.co.uk o escanee este código QR.

Per maggiori informazioni su questo prodotto, visita nightsearcher.co.uk o scansiona questo codice QR.

Warranty | Garantie | Garantie | Garantía | Garanzia

All NightSearcher products have a 3-year standard warranty on all manufacturing defects and 1-year warranty on all rechargeable batteries from the date of purchase. For extended 5 year warranty please visit <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html> proof of purchase is required. If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. Alternatively, Night-Searcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.

Alle NightSearcher-Produkte haben eine 3-jährige Standardgarantie auf alle Herstellungsfehler und eine 1-jährige Garantie auf alle wiederaufladbaren Batterien ab dem Kaufdatum. Für eine erweiterte 5-jährige Garantie besuchen Sie bitte <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>. Ein Kaufnachweis ist erforderlich. Wenn Sie dieses Produkt oder Teile davon entsorgen müssen: Beachten Sie bitte, dass Elektroabfälle, Glühlampen und Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden sollten. Recyceln Sie sie dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Richtlinien. Alternativ nimmt NightSearcher dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gerne zurück und wird es in Ihrem Auftrag recyceln.

Tous les produits NightSearcher bénéficient d'une garantie standard de 3 ans contre tous les défauts de fabrication et d'une garantie d'un an sur toutes les batteries rechargeables à compter de la date d'achat. Pour une garantie étendue de 5 ans, veuillez vous rendre sur <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>. Une preuve d'achat est nécessaire. Si vous devez à un moment donné vous débarrasser de ce produit ou de ses composants : veuillez noter que les produits électriques, les ampoules et les batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Recyclez-les là où des installations existent. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage. Sinon, NightSearcher sera heureux de reprendre ce produit en fin de vie et de le recycler en votre nom.

Todos los productos de NightSearcher tienen una garantía estándar de 3 años contra todos los defectos de fabricación y una garantía de 1 año en todas las baterías recargables a partir de la fecha de compra. Para obtener una garantía extendida de 5 años, visite <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>. Se requiere comprobante de compra. Si en algún momento necesita desechar este producto o partes de él: tenga en cuenta que los productos eléctricos, bombillas y baterías no deben desecharse con los residuos domésticos comunes. Recíclelos donde existan instalaciones para ello. Consulte a su autoridad local para obtener consejos sobre el reciclaje. Alternativamente, NightSearcher estará encantado de recibir este producto al final de su vida útil y lo reciclará en su nombre.

Tutti i prodotti NightSearcher sono coperti da una garanzia standard di 3 anni per tutti i difetti di fabbricazione e da una garanzia di 1 anno per tutte le batterie ricaricabili a partire dalla data di acquisto. Per una garanzia estesa di 5 anni, visitare <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>. È necessaria la prova d'acquisto. Se in qualsiasi momento è necessario smaltire questo prodotto o parti di esso: si prega di notare che i prodotti elettrici, lampadine e batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici ordinari. Riciclateli dove esistono strutture apposite. Consultare l'autorità locale per consigli sul riciclaggio. In alternativa, NightSearcher sarà felice di ritirare questo prodotto alla fine della sua vita utile e lo riciclerà per conto vostro.

Product weight Produktgewicht Poids du produit Peso del producto Peso del prodotto	103g
Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensioni	190 x 180 x 34mm
NS code Teilenummer Numéro de pièce Número de parte Numero di parte	NSHTLIGHTWAVE800R

